

Wichtige Hinweise zur Trocknung von Zement Fließestrich maxit plan 4442 turbo



Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

für eine optimale Trocknung Ihres schnelltrocknenden Zement-Fließestrichs ist die Belüftung entscheidend.

Bitte beachten Sie daher die folgenden Lüftungsempfehlungen und Hinweise:

Tag des Einbaus und 2 Tage danach

Fenster und Türen **müssen** geschlossen bleiben. In dieser Zeit Zugluft und starke Sonneneinstrahlung vermeiden.

4 Tage nach Einbau

- Fenster abwechselnd nur auf einer Seite des Hauses weit öffnen – Fenster auf der gegenüberliegenden Seite geschlossen halten (**keine** Querlüftung)
- Mindestens 3× täglich 15 Minuten stoßlüften
- Regenschutz sicherstellen
- Estrich ist leicht belastbar (z. B. für Leitern). Volle Belastbarkeit erst mit Belegreife.
- Estrichflächen in den ersten 7 Tagen nicht zudecken.

Ideale Bedingungen: Luftfeuchte ≤ 65 %, Temperatur < 18 °C

frühestens 9 Tage nach Einbau (Tag 10)

- Heizestrich: Beginn mit Vorlauftemperatur 25°C.
- Nachtabenkung außer Betrieb
- Aufheizprotokoll führen!
- **Weiterhin regelmäßig lüften!!**

ca. 12 Tage nach Einbau: CM-Messung zur Feststellung der Belegreife

- CM-Messung zur Restfeuchte (über gesamten Querschnitt), durch den Bodenleger
- Heizestrich: Vorprüfung per Folie (24h – kein Kondensat = Messung möglich)
- Belegreife ist erreicht bei:
 - Heizestrich: ≤ 1,8 CM-%
 - Unbeheizt: ≤ 2,0 CM-%

Sobald die Belegreife erreicht ist, **spätestens aber nach 4 Wochen** mit einem Oberbelag belegen